

简单故障处理 / Simple Troubleshooting

问题现象	原因分析	处理办法
漏水	未紧闭内盖	请确认紧闭内盖
	杯内液体过量	液体不超过规定容量 (参考P3)
	硅胶圈脱落	请确认安装正确位置
	硅胶圈损耗	请另行购买更换配件
真空杯体内部变色	红褐色锈迹附着	此为水中所含矿物质附着产生, 请使用中性清洗剂清洗即可
	水垢附着	将白醋与水按照10:1的比例倒入杯中, 静置30分钟后清洗干净即可; 也可购买北鼎柠檬酸除垢片清洗
硅胶圈变色	污垢附着、发霉	请使用中性清洗剂清洗。若仍无法去除, 请另购更换配件

7

简单故障处理 / Simple Troubleshooting


问题现象	原因分析	处理办法
保温保冷效果不佳	未进行“预热”、“预冷”操作, 或操作时间不够	为达到最佳保温/保冷效果, 使用前先加入沸水(冰水)进行预热(冷)操作, 放置1分钟后将水倒出, 再进行后续操作
	保温期间多次打开杯盖	保温期间开启上盖, 会使内部温度流失, 故液体保温期间请减少开启内盖及上盖次数
	食材体积过大	若食材体积过大, 会影响热量传递速度; 建议预先将食材处理成小块
异味	硅胶异味	首次使用时, 用中性清洁剂充分清洗; 每次使用后, 将硅胶圈取下清洗, 晾干后装回。
	杯体/杯盖异味	将温水和白醋以10:1的比例混合, 将硅胶件浸泡30分钟后清洗干净即可去除异味
食物变质	保存时间过长	请尽早(6小时内)一次食用完毕。
	放入生食、乳制品等其他食材(参考P6)	请勿放入生食或乳制品等容易变质或腐败的食物、饮品

8

BUYDEEM

焖烧杯

产品使用说明书



▲ 为了正确使用本产品, 请在使用前仔细阅读此说明书。

质保和服务 / Warranty & Service

■ 如果产品有明细损坏, 请您参看保修条件填好资料, 将产品退回北鼎授权的售后服务中心修理

■ 保修仅限生产缺陷及参照说明书正确使用造成的损坏。

■ 已过保修期限的顾客, 如需购买产品零配件, 可联系北鼎全国服务热线4008-815-820。

以下情况不免费维修

● 无三包凭证及有效发票。

● 未按说明书的要求操作引发的故障。

A. 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。

B. 非本公司指定维修部自行拆卸修理二造成的损坏。

C. 因不可抗力造成的损坏。

9

为了客户的利益, 北鼎保留对产品特性及组件做出

修改的权利, 以确保产品的正常使用。

如果您需要更多的服务和信息,

或有任何疑问, 请致电北鼎全国服务热线4008-815-820,

或访问北鼎网站www.buydeem.com, 或与当地经销商联系。

您也可以剪下保修卡填写资料,

将产品寄回本公司, 由本公司专业人员为您解答。

91-A1

保修卡

- 1.根据“新三包”规定整机保修期为一年(自开具发票之日起)
- 2.发票和保修证书一同作为保修凭证, 发票一经涂改, 保修即失效。
- 3.因使用不当或其他非产品本身质量问题造成的损坏, 将收取零件成本及人工费。

顾客姓名 _____ 联系电话 _____ 邮 箱 _____
地 址 _____
产品型号 _____ 购买日期 _____ 经销商 _____
机身号码 _____


日期	原因	维修员

深圳市北鼎科技有限公司

深圳市南山区桃源街道学苑大道
1001号南山智园A7栋8楼

service@buydeem.com
4008-815-820

认识产品 / Understanding Product



1

产品材质 / Product Material

部分	材质
上盖	奥氏体不锈钢06Cr19Ni10, 聚丙烯PP塑料
内盖	聚丙烯PP塑料, 食品接触用硅胶
杯体	外管: 奥氏体不锈钢06Cr19Ni10 内管: 奥氏体不锈钢022Cr17Ni12Mo2
杯垫	食品接触用硅胶


2

使用方法 / Using Product

■ 首次使用前, 请用温和的中性清洗剂清洗所有部件。洗涤剂可在容器中静置5分钟, 之后将水倒出, 以温水彻底冲洗干净。

● 开启上盖

请依照箭头指示方向, 逆时针旋转外上盖, 再以逆时针旋开内盖。



● 盛装食物或饮品时


食物、饮品最多可盛装至如图所示位置, 请勿过量盛装, 以免在旋紧内盖时, 使液体溢出而导致渗漏、烫伤等情况产生。

* 为了达到最佳保温效果, 使用前请先加入少点热水(冰水)预热(预冷)。加入热水(冰水)后, 关紧内盖和上盖, 放置1分钟后再将水倒出, 即可正常使用。



● 旋紧内盖

请依照箭头指示方向, 顺时针旋紧内盖, 再以顺时针旋紧上盖。




3

硅胶圈的拆卸方法

- 请依照图示方向, 正确安装硅胶圈。

* 硅胶圈安装不到位会导致杯内液体渗漏, 引发烫伤等危害!



分解图

4

注意事项 / Notice

1. 请勿靠近热源火源, 避免任何形式的直接加热, 以免引起真空层的破坏及塑料件的变形、变色。



2. 承装食物或饮品时不宜过满, 应低于内盖, 以免溢出造成烫伤。

3. 内装热汤/水时, 请勿直饮, 以免温度过高烫伤嘴唇。



4. 请将其放置在儿童触及不到的地方, 以免砸伤、烫伤。

5. 为防止溢出或外溅, 使用前要确保容器的内外盖完全拧紧。

6. 请勿使用研磨粉、金属清洁球、去油渍含有氯的清洁剂, 以免导致产品表面刮伤、腐蚀。

7. 请避免本产品掉落、碰撞或强烈撞击, 可能会导致产品变形、损坏、影响本产品的保温功能。

5

8. 若放入含盐分的食物及汤品, 请于12小时内取出, 并将产品洗干净。

9. 禁止装入以下各项东西:

干冰、碳酸饮料、发酵饮料(以免引起内压上升无法开启内盖或液体喷出等危险)。酸梅汁、柠檬汁等酸性饮料(可能造成保温不良)。牛奶、乳制品、果汁或婴儿食品等(以免长时间恒温保存易引起食物变质)。

10. 禁止放入烤箱、微波炉、电磁炉、电陶炉等加热电器中使用;不可进洗碗机内清洗。

保养办法 / Cleaning & Maintaining

- 产品使用后, 请用温水清洗并充分晾干, 上盖、杯体、内盖间不可有残留水分。
- 请勿使用漂白剂清洗容器表面, 以免造成表面涂层、图案或贴纸的脱落。
- 请勿使用研磨粉、金属丝球等强摩擦力的产品或者含氯的清洗剂清洗, 以免造成产品表面刮花或腐蚀。
- 请勿长时间浸泡于水中。
- 长期不使用本品时, 请妥善放置在常温、干燥的环境中。

6